


アタッチメントの取付方法

注意：アタッチメント取付シールの周辺部分は剥がさないでください。

- (1) アタッチメント取付シールの中心部分だけを剥がします



- (2) センサー部の円形ゴム板の上にアタッチメントを乗せます
※ 円形ゴム板の縁とアタッチメントの円形の縁を合わせてください
- (3) アタッチメントのセンターを軽く指で押さえて貼り付けます

